



CONSOLE VAULT®

INNOVATIVE SECURITY SOLUTIONS

800-878-1369 www.consolevault.com

2022+ Ford Maverick Rear Safe Instruction Sheet (6002)



- 1) Remove any contents from the rear cargo area.
- 2) Place the safe inside the rear cargo area. **A1**
- 3) Notice four threaded fittings, two in the front and the back. Hand thread the self-drilling screws into each fitting.
- 4) Tighten each of the self-drilling screws until the screw head rests against the insert nut and **STOP! , DO NOT OVER TIGHTEN**, Over tightening will damage the fitting. **A2**
- 5) The installation is now complete.





CONSOLE VAULT®

INNOVATIVE SECURITY SOLUTIONS

800-878-1369 www.consolevault.com

2022+ Ford Maverick Caja Fuerte trasera Hoja de instrucciones (6002)



- 1) Quite todo el contenido del compartimento de carga trasera.
- 2) Meta la caja por dentro del compartimento de carga trasera. **A1**
- 3) Vea los cuatro huecos con roscas, 2 delanteros y 2 traseros. Inserte los tornillos autorroscantes por mano en cada hueco.
- 4) Apriete completamente cada tornillo autorroscante hasta que esté en contacto con la tuerca y **¡PARE!**, **NO APRIETE DEMASIADO**, Apretar los tornillos demasiado resultará en dañar las roscas. **A2**
- 5) La instalación ya está completa.





CONSOLE VAULT®

INNOVATIVE SECURITY SOLUTIONS

800-878-1369 www.consolevault.com

2022 + Ford Maverick Feuille d'Instructions pour le Coffre-Fort en arrière (6002)



- 1) Enlevez du contenu de la zone arrière du cargo.
- 2) Mettez le coffre-fort dans la zone arrière du cargo. **A1**
- 3) Remarquez l'équipement fileté—il y en a quatre, deux en avant, deux en arrière. Filetez à main une vis dans chaque équipement.
- 4) Serrez chacune des vis qui percent jusqu'à la tête de la vis pose contre l'écrou inséré et **ARRETEZ !** **IL NE FAUT PAS SERRER TROP.** Si on serre trop, il y aura des dommages à l'équipement. **A2**
- 5) L'installation est maintenant complète.

